

2019(Odd)

Time : 3Hrs.

Sem.V-TEFab.Manuf.Lab-II

Full Marks : 50

Pass Marks : 20

- Each question carries equal marks.
प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।
- Perform any two experiment / Study and furnish its report.
किसी दो प्रयोग/अध्ययन को सम्पन्न करे और एक पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।
- Experiment will be allotted through lottery to student/group of students.
प्रयोग का आवंटन, छात्र/छात्र-समूह को लॉटरी के आधार पर, किया जाएगा।
- Marks are to be distributed in following order :-
अंको का वितरण निम्न प्रकार किया जाय:

	Intn. Comm.	Extn. Comm.
a) Practical exercise book वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका	04	15
b) Procedural reporting and result कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष	07	20
c) Viva voce मौखिक प्रश्न	04	-

P.T.O

2019(Odd)

Time : 3Hrs.

Sem.V-TEFab.Manuf.Lab-II

Full Marks : 50

Pass Marks : 20

- Each question carries equal marks.
प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।
- Perform any two experiment / Study and furnish its report.
किसी दो प्रयोग/अध्ययन को सम्पन्न करे और एक पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।
- Experiment will be allotted through lottery to student/group of students.
प्रयोग का आवंटन, छात्र/छात्र-समूह को लॉटरी के आधार पर, किया जाएगा।
- Marks are to be distributed in following order :-
अंको का वितरण निम्न प्रकार किया जाय:

	Intn. Comm.	Extn. Comm.
a) Practical exercise book वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका	04	15
b) Procedural reporting and result कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष	07	20
c) Viva voce मौखिक प्रश्न	04	-

P.T.O

1. Dismantle, Assemble and reset the Keighley dobby. Also write about the care and precautions to be taken during the experiment.

एक केंचलें छँबी को बिछड़ित, समायोजित एवं पुनः सेट करें। प्रयोग करने के दरम्यान अपनाये जाने वाली सावधानियाँ के बारे में भी लिखें।

2. Identify the parts of a Mechanical Warp stop motion and also mention their functions on the loom.

एक यांत्रिक ताना रोक गति के विभिन्न पुर्यों को पहचानें एवं करघे पर उनके कार्यों को बतायें।

3. Prepare a design, draft and Peg plan for 8 Shaft dobby weave.

एक 8 शैफ्ट वाले छँबी बुनाई का डिजाईन ड्राफ्ट एवं पेग-योजना तैयार करें।

1. Dismantle, Assemble and reset the Keighley dobby. Also write about the care and precautions to be taken during the experiment.

एक केंचलें छँबी को बिछड़ित, समायोजित एवं पुनः सेट करें। प्रयोग करने के दरम्यान अपनाये जाने वाली सावधानियाँ के बारे में भी लिखें।

2. Identify the parts of a Mechanical Warp stop motion and also mention their functions on the loom.

एक यांत्रिक ताना रोक गति के विभिन्न पुर्यों को पहचानें एवं करघे पर उनके कार्यों को बतायें।

3. Prepare a design, draft and Peg plan for 8 Shaft dobby weave.

एक 8 शैफ्ट वाले छँबी बुनाई का डिजाईन ड्राफ्ट एवं पेग-योजना तैयार करें।
